GOLIATH

VTA02-Serie Systemhandbuch



V1.0.0



Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheitsma	aßnahmen	04
2.	Eigenschafter	n und Funktionen Modelliste Abmessungen Vorderseite Rückseite	05 05 06 07
3.	Installationsbe	eispiele	
		2 Innenstationen + 1 Außenstation 3 Innenstationen + 2 Außenstationen	08 09
4.	Montage		
		Aufputzrahmen (AV-VTZ11) Unterputzdose (AV-VTZ10)	10-11 12-13
5.	Verkabelung		
		Verdrahtung Elektrisch gesteuertes Türschloss Elektromagnetisches Türschloss	14 15 16
6.	Konfiguration		
		Hinweise Erste Schritte	17 17-18
7.	WEB Interface	e	
		Lokale Einstellungen A und C Manager Rückmeldefunktion Systemzeit LAN Einstellungen Videostationen Verwaltung Netzwerkeinstellungen P2P – QR Code Scan Videoeinstellungen Benutzerverwaltung Anrufer Übersicht Videostation Status Neustart und Abmeldung	19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 24

© 2015



8. Nützliche Informationen

	Überwachung	. 25
	Türöffner Funktion	. 25
	Lichtausgleich	.25
	Vandalismusschutz	.25
	Backup widerherstellen	25
	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	.25
9.	Häufig gestellte Frage	.26
10.	Technische Daten	.27
11.	Kabelspezifikationen	28
		~~
12.	Notizen	.29



1. Sicherheitsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um Beschädigungen und Gefahren zu vermeiden.

Hinweis:

Setzen Sie das Gerät Ruß, Dampf oder Staub nicht aus. Anderenfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Montieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo es direkter Sonneneinstrahlung oder Hochtemperaturen ausgesetzt wäre. Temperatursteigerungen könnten Brand verursachen. Montieren Sie das Gerät nicht an Orten mit erhöhter Feuchtigkeit, dies könnte Brand verursachen.

Das Gerät muss auf einer festen und flachen Oberfläche montiert werden, um Sicherheit unter Last oder bei Erdbeben zu gewährleisten. Andernfalls könnte das Gerät fallen oder sich umdrehen. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich oder Bettdecke.

Blockieren Sie nicht die Entlüfter des Gerätes oder die Belüftung um das Gerät. Andernfalls steigt die Temperatur im Gerät und es könnte zur Brandgefahr kommen. Platzieren Sie keine Objekte auf dem Gerät.

Nehmen Sie das Gerät nicht ohne professionelle Hilfe auseinander.

Warnung:

Achten Sie auf die richtige Stromversorgung, um Brände, Explosionen oder andere Gefahren zu vermeiden. Verwenden Sie kein anderes als das angegebene Stromkabel, andernfalls steigt die Brand- oder Stromschlaggefahr.

Hinweis

Diese Bedienungsanleitung dient nur als Referenz.

Alle hier vorkommenden Designs und Software können ohne vorherige schriftliche Ankündigung geändert werden.

□ Alle eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Besuchen Sie unsere Webseite, <u>www.avaloid.de</u> für weitere Details.



2. Eigenschaften und Funktionen

Modellliste

Modell	Gehäuse- Material	Farbe	RFID	Tastentyp	Türöffner Modul
AV-VTA02-1	Edelstahl	Silber	nicht vorhanden	Mechanisch	eingebaut

Abmessungen

Bevor Sie die Außenstation installieren, stellen Sie bitte sicher dass Sie die Abmessungen kennen und die richtige Installationsmethode auswählen.







Vorderseite



Nr.	Bezeichnung	Beschreibung		
1	Mikrofon	Audio-Eingang.		
2	Kamera	Dient zur Überwachung des entsprechenden Türbereiches.		
3	LED-Licht Lichtausgleich	LED-Licht geht während eines Anrufs an, wenn die Umgebung nicht genug Licht aufweist.		
4	Lautsprecher	Audio-Ausgang.		
5	Namensschild	Beleuchtetes Namenschild		
6	Taste	Klingeltaste		



Rückseite



Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Justierung des Kamerawinkels	Bestimmen Sie den Kamerawinkel.
2	Sabotagekontakt	Bei Manipulation wird ein Alarm ausgelöst.
3	Netzwerk-Port	Über Wandler (RJ45 Verbindungskabel) das Netzwerkkabel anschließen.
4	Acces-Port	Verbindung für Türschloss, Türsensor und Türöffner- Taste.



3. Installationsbeispiele

2 Innenstationen + 1 Außenstation

2 Innenstationen AV-VTI03 + 1 Außenstation AV-VTA02-1







3 Innenstationen + 2 Außenstationen



3. Montage

Aufputzrahmen (AV-VTZ11)

Bevor Sie die Türstation installieren, vergewissern Sie sich, dass sich in der beiliegenden Tüte alle Schrauben wie unten beschrieben befinden.

Bezeichnung	Abbildung	Menge
M3×6 Hex Schlitzschraube		4
M3×8 Kreuzschlitzschraube		4
ST3x18 Kreuzschlitzschraube	()uuuuun	4
6x30mm Dübel		4

Hinweis: M3x6 oder M3x8 – beide Schraubenarten passen.

Abmessungen (AV-VTZ11)





Montageanleitung (AV-VTZ11)

Schritt 1:

- 0 0 \square 0 0 1 0 6
- Schritt 2: Richten Sie das Gerät auf der Metallhalterung auf die Schraubenlöcher. Schrauben Sie die Schrauben (M3 × 8-Kreuzschlitz) in die entsprechenden Löcher und befestigen Sie das Gerät auf den Aufputzrahmen.







Unterputzdose (AV-VTZ10)

Bevor Sie die Türstation installieren, vergewissern Sie sich, dass sich in der beiliegenden Tüte alle Schrauben wie unten beschrieben befinden.

Bezeichnung	Abbildung	Menge
M3×6 Hex Schlitzschraube		4
M3×8 Kreuzschlitzschraube	Danna	4

Hinweis: M3x6 oder M3x8 – beide Schraubenarten passen.

Abmessungen (AV-VTZ10)







Montageanleitung (AV-VTZ10)



Schritt 1: Bohren Sie ein Loch in die Wand mit den Maßen 117*128*58(mm).

- Schritt 2: Drücken Sie die Unterputzdose in die Wand rein, bis alle vier Schraubenlöcher die Wand berühren. (Für die Befestigung der Dose sollten Sie am besten Schnellbaumörtel oder ähnliches verwenden.) Siehe Abbildung 2- 6.
- **Schritt 3:** Richten Sie die Außenstation auf die Schraubenlöcher, bringen Sie die Schrauben (M3×8 Kreuzschlitzschrauben) an und befestigen die Außenstation somit an die Unterputzdose. Siehe Abbildung 2- 7.



Abb. 2- 6



Abb. 2-7



5. Verkabelung

Verdrahtung



Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Netzwerk-Port	Mit Wandler das Netzwerkkabel anschließen (RJ45 Verbindungskabel).
2	Acces-Port	Stromversorgung, Verbindung zum Schloss, Türsensor und Türöffner-Taste.
3	c	



Elektrisch gesteuertes Türschloss

Wenn die Türstation mit einem elektrisch gesteuerten Türschloss verbunden wird, bedeutet dies, dass das positive Ende des elektronisch gesteuerten Türschlosses an "NO" der Türstation (Benutzer-Port 10), während sein negatives Ende an "COM" der Türstation (Benutzer-Port 12) angeschlossen wird.

Wenn die Türstation mit einer Türöffner-Taste verbunden wird, wird das eine Ende der Türöffner-Taste an "BUTTON" der Türstation (Benutzer-Port 7), während das andere Ende an "GND" der Türstation (Benutzer-Port 9) angeschlossen wird.





Elektromagnetisches Türschloss

Wenn die Türstation mit einem elektromagnetischen Türschloss verbunden wird, bedeutet dies, dass das positive Ende des elektromagnetischen Türschlosses an "NC" der Türstation (Benutzer-Port 11), während sein negatives Ende an "COM" der Türstation (Benutzer-Port 12) angeschlossen wird.

Wenn die Türstation mit einem Türsensor im elektromagnetischen Türschloss verbunden wird, wird das eine Ende des Türsensors an "FEEDBACK" der Türstation (Benutzer-Port 8), während das andere Ende an "GND" der Türstation (Benutzer-Port 9) angeschlossen.





6. Konfiguration

Hinweise:

Vor der Fehlersuche muss das Personal mit der Installation, Verdrahtung und Nutzung des Gerätes vertraut sein.

Vor der Fehlersuche, prüfen Sie die Verdrahtung auf mögliche Kurzschlüsse oder Unterbrechungen.

Erst nachdem ein Fachmann die Schaltung für normal befunden hat, schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an.

Wenn Sie mit Netzwerkeinstellung nicht vertraut sind, sollten Sie unbedingt vor der Installation mit uns Kontakt aufnehmen.

Erste Schritte

- Schritt 1: Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr PC und die Türstation verbunden sind. (Pingtest mit der IP: 192.168.1.110)
- Schritt 2: Loggen Sie sich über den Internet Explorer ein und richten als erstes unter System Config > Network Config die richtige Netzwerkeinstellungen ein und bestätigen es mit ok. Die Außenstation wird danach neu starten.
- Schritt 3: Nach dem Neustart ist die Außenstation unter der von Ihnen eingerichteten IP Adresse erreichbar. Loggen Sie sich über den Internet Explorer ein und gehen unter System Config > Local Config auf "languageSetting" und ändern die Sprachen auf German. Klicken Sie auf ok und danach auf Refresh. Warten Sie ca. 2 Minuten und aktualisieren die Ansicht, Sie müssen sich neu anmelden.
- Wichtig:Standard-IP-Adresse der Türstation:192.168.1.110Standard-Benutzername und Passwort:admin / admin





Schritt 4: Systemkonfig > Lokale Einstellungen Stellen Sie alles wie auf der Abbildung 3- 2 ein.									
Lokale Einstellungen	A&C Manager	talk_manager	Systemzeit	facade_layout config	Manager				
Geraete-Schichtenanza	hi: 30		Raumanzahl pro Schicht:	8	Raum erstellen				
Systemt	ур Тср/ІР	V	Geraetetyp	Villastation					
Videoform	nat WVGA	•	Neustart-Datum	Dienstag]				
Framera	ate 25	-	Version Info	2015-03-31 V1.200.0.0					
sens	sor 120		Rule_type	Noserial	warning_rebootvth				
storagePo	int FTP	-	languageSetting	German]				
	Standard Aktuali	sieren OK			Abb. 3- 2				

Schritt 5: Systemkonfig > Systemzeit Klicken Sie auf Syncgr. Mit PC um die Zeit der Außenstation mit der Zeit Ihres PCs zu synchronisieren.

–	Systemkonfig.	Lokale Einstellungen	A&C Manager	talk_manager	Systemzeit	facade_layout	configManager
>	Lokale Einstellungen						
>	LAN-Konfig.	Datumsf	ormat Jahr-Monat-Tag	•			
>	Innenstation	Zeitf	ormat 24-Std Standard	•			
>	 Netzwerkkonfig. 						
>	 video_config 	Syste	emzeit 2015 - 05 - 2	2 16 : 57 : 33 s	ynchr. mit PC		
>	userManage						
>	upnpinfo		Aktualisieren	OK			

Schritt 6: Gerät neu Starten

	Systemkonfig.	Geraet neu starten
	Info Suche	
►	Status Statistiken	Geraet neu starten
•	Abmelden	
	> Geraet neu starten	
	> Abmelden	

Hinweis: Mit "OK" wird nur auf der Oberfläche gespeichert, um die Änderung zu übertragen müssen Sie auf "Aktualisieren" klicken oder neu starten.



7 WEB Interface

In diesem Kapitel wird das WEB Interface der Außenstation und seine Einstellungsmöglichkeiten vorgestellt.

Lokale Einstellungen

🔻 Systemkonfig.	Lokale Einstellungen	A&C Manager	talk_manager	Systemzeit	facade_layout	configManager
 Lokale Einstellungen LAN-Konfig. 	Geraete-Schichtenanzahl:	30		Raumanzahl pro Sch	icht: 8	Raum erstellen
 Innenstation Netzwerkkonfig. 	Systemtyp	Tcp/IP	•	Gerael	Villastation	•
video_config	Videoformat	WVGA	•	Neustart-Da	atum Dienstag	•
 userManage upnpInfo 	Framerate	25	•	Version	Info 2015-03-31 V1	.200.0.0
Info Suche	sensor	20		Rule_	type Noserial	▼ warning_rebootvth
 Status Statistiken Abmelden 	storagePoint	FTP	•	languageSe	tting German	•
		Standard Akt	ualisieren OK			

Bezeichnung	Beschreibung
Videoformat	Einstellen des Videoformats der Kamera. u.a.: WVGA und D1. WVGA-Auflösung ist 800×480; D1-Auflösung ist 704×576.
Gerätetyp	Gerätetyp festsetzen.
Framerate	NTSC: 30 Bps, PAL: 25 Bps.
Neustart-Datum	Das Gerät startet an einem bestimmten Datum automatisch neu.
Sensor	LED-Licht (Nachtsicht) Empfindlichkeitseinstellung, ein Wert zwischen 0-255. (0 = totale Finsternis)
Version Info	Versionsinformationen.
Standard	Lokale Einstellungen zurücksetzen.



A&C Manager

🔷 Systemkonfig.	Lokale Einstellungen A	&C Manager talk_ma	anager Systemzei	t facade_layout	configManager
> Lokale Einstellungen		-	-		_
 LAN-Konfig. 	Entriegel-Intervall	15	Tuersensor	120	Tuersensor-Signal ueberpruefen
> Innenstation	Entriegel-Zeitspanne	2	Zeitueberprueiung		
 Netzwerkkonfig. 					
video_config	Entsperr-Passworttyp	Allgemeines Passwort			
> userManage	Now I plack Decouverd		NewUnlockPasswordConfirm		
> upnpinfo	NewoniockPassword		NewMenacePwdConfirm		
Info Suche	NewMenacePwd				
Status Statistiken					
Abmelden	AutoSnapShort	C Einschalte Ausschalten			
	UnlockRecordUpload	C Einschalte Ausschalten			
		Chip-Karte			
		Standard Aktualisieren	ОК		

Bezeichnung	Beschreibung
Entriegel-Intervall	Zeit zwischen der aktuellen und der nächsten Türöffnung, in Sekunden
Entriegel-Zeitspanne	Einstellen, für wie viele Sekunden die Tür offen bleibt, in Sekunden
Türsensor Zeitüberprüfung	Setzen Sie eine Zeit in Sekunden, wenn die Tür länger offen bleibt als eingestellt, erklingt ein Alarm.
Türsensor-Signal überprüfen	Wenn Sie nur den Türsensor verwenden, aktivieren Sie "Türsensor-Signal überprüfen".
AutoSnapShort	Schnappschuss bei Klingeln
UnlockRecordUpload	Türöffnerfunktion Protokoll Upload

Rückmeldefunktion – Talk Manager

👻 Systemkonfig.	Lokale Einstellungen	A&C Manager	talk_manager	Systemzeit	facade_layout	configManager
> Lokale Einstellungen						
 LAN-Konfig. 	AutoSnapSh	ort C Einschaltee Au	isschalten			
Innenstation	lvMsgUpic	ad C Einschalte Au	isschalten			
 Netzwerkkonfig. 						
video_config	CallRecordUplo	ad C Einschalte Au	isschalten			
> userManage		Standard	Aktualisieren OK			
> upnpinfo	Standaru Aktualisieten OK					
Info Suche						
Status Statistiken						
Abmelden	Abmelden					
Bezeichnu	ng	Beschre	eibung			
AutoSnapSho	hort Schnappschuss bei Klingeln					
lvMsgUpload	IvMsgUpload Nachrichten Upload					
CallRecordU	oload	Sprachna	chrichten Uploa	ad		

Systemzeit

Hier können Sie das Datumsformat, Zeitformat und die Systemzeit sowie –Datum eingeben. Sie können auch auf "Sync PC" klicken, um die Systemzeit mit der PC-Zeit zu synchronisieren.



LAN Einstellungen

Hier können Sie die Gruppenanruf Funktion aktivieren, diese muss bei mehreren Innenstationen unbedingt aktiviert werden. Bitte sonst nichts ändern.

🔷 Systemkonfig.	LAN-Konfig.	
Lokale Einstellungen		
> LAN-Konfig.	Gebaeude Nr.	01
> Innenstation	Geraet im Gebaeude Nr.:	1
 Netzwerkkonfig. 		
video_config	VTA Nr.	6901
> userManage		
> upnpinfo	maxExtensionIndex	5 Gruppenanrut
Info Suche		
▶ Status Statistiken	MGT-Center IP-Adresse	10.22.5.254 C Anmelden beim MGT-Center
Abmelden	MGT Port Nr.	12801
	VTS Anrufzeit	00 • : 00 • An 23 • : 59 • T VTS anrufen oder nicht

Videostationenverwaltung > Vorsicht, siehe Hinweis!

Hier können Sie die Videostation-Informationen sehen und ändern.

 Systemkonfig. 	Digitale Innenstationen							
 Lokale Einstellungen 								
LAN-Konfig.	Familienname	Vorname	nick_name	Raum Nr.	IP-Adresse	Kartennr. Info	Aendern	Loeschen
Innenstation	Avaloid	Zentrale	av-z	9901	192.168.2.128		2	•
Innenstation	Avaloid	Büro1	av-b1	9999	192.168.2.129		2	•
 Netzwerkkonfig. 	Avaloid	Büro2	av-b2	9998	192.168.2.130		2	•
video_config								
 userManage 								
> upnpinto								
Info Suche								
Status Statistiken								
Abmelden								

Innenstation hinzufügen > Vorsicht, siehe Hinweis!

Hinweis: Fügen Sie hier keine Geräte hinzu! Hinzufügen über das Menü der Innenstation, danach wird die Innenstation im WEB Interface unter Systemkonfig > Innenstation automatisch angezeigt. Die Raum Nr. 9901 darf nicht verändert werden.

Siehe Bedienungsanleitung Innenstation!



Netzwerkeinstellungen

Hier können Sie die IP-Adresse der Türstation, die Subnetzmaske und die Standard-Gateway eintragen.



P2P / QR Code Scan

Einfach scannen - schon findet Ihr mobiles Gerät Ihre IP-Außenstation automatisch und richtet es mit allen Einstellungen ein.

⊸ S	systemkonfig.	Netzwerkkonfig.	р	2p_config		
>	Lokale Einstellungen					
>	LAN-Konfig.			Aktivieren		
>	Innenstation	Serv	erType	C p2pserver@p2pserver_out		
>	Netzwerkkonfig.					
>	video_config			w_suggest		
>	userManage					
>	upnpinfo		Status	Online		
⇒ Ir	nfo Suche			00.00-0.40.7-5		
⊳ S	itatus Statistiken		SN	90:02:89:08:07:65		
⊳ A	bmelden	Q	RCode	111253		
					,	
				Standard Aktualisieren	OK	

- Schritt 1: P2P Aktivieren und den Server Typ richtig setzten, sobald der Status Online ist können Sie mit der App iDMSS Plus (iOS) gDMSS Plus (Android) den QR Code scannen.
- Schritt 2: In der App auf Gerät hinzufügen > Peer to Peer auswählen > Namen vergeben > auf den QR Code Symbol tippen und Code scannen > Benutzter und Passwort eingeben > Überwachung & Aufnahme Stream auf Hauptstream ändern > rechts oben auf die Diskette tippen um alles zu speichern.



Videoeinstellungen

Hier können Sie die Bildeinstellungen und die Lautstärken anpassen.

🔷 Systemkonfig.	video_config	
Lokale Einstellungen		
 LAN-Konfig. 	Helligkeit 50	ł
> Innenstation	Kontrast 50	1
 Netzwerkkonfig. 	Farbton 50	,
> video_config		
> userManage	raibsaeuguig 50	
> upnpinfo	0	
Info Suche	Verstaerkungsgrad 0 90	
Status Statistiken	Scenenmodus Nacht	
Abmelden	Tag & Nacht-Modus Farbenfroh	
	w_BackLightmode Deaktiviert	
	Spiegel C AN @ AUS	
	Kippen C AN C AUS	
	Standard opendoor	
	VTA Mikro-Lautstaerke 60	ŕ
	VTA Piepton-Lautstaerke 0 80	

Hinweis: Über diese Oberfläche können Sie direkt Live Bilder der Kamera sehen und auch über das Internet die Tür entriegeln, klicken Sie dafür auf "opendoor".

Benutzerverwaltung

🔫 Systemkonfig.	userManage					
Lokale Einstellungen						
 LAN-Konfig. 	Index	Benutzername	Gruppenname	Anmerkung	Aendern	Loeschen
Innenstation	1	admin	admin	admin 's account		•
 Netzwerkkonfig. 	2	user	user	user 's account	2	•
video_config						
> userManage						
> upnpinfo						
▶ Info Suche						
▶ Status Statistiken						
Abmelden						
	Benutzer hinzufuege	n				

Nur wenn Sie sich als Admin angemeldet haben, können Sie hier Benutzer hinzufügen, bearbeiten, löschen und Benutzerinformationen sehen.

Hinweis: Es ist sehr wichtig, dass Sie sich das Admin Passwort notieren und sicher aufbewahren!



Anrufer Übersicht

Hier können Sie den Anruf-Verlauf der Türstation sehen. Es können bis zu 1024 Einträge gespeichert werden.

Systemkonfig.	VTA Anrufe-Verlauf			
🔻 Info Suche				
Anrufe-Verlauf	Index	Anruftyp	Raum Nr.	
	1	Outgoing	9901	
Status Statistiken	2	Outgoing	9901	
Abmelden	3	Outgoing	9901	

Videostation Status

Hier können Sie den Verbindungsstatus von Videostationen sehen.

Systemkonfig.	VTI-Status		
Info Suche			
Status Statistiken	VTI	Status	
	9998	Online	
> VII-Status	9901	Online	
Abmelden	9999	Online	

Neustart und Abmeldung Hier können Sie die Außenstation neu starten oder sich abmelden.

 Systemkonfig. Info Suche Status Statistiken Abmelden Geraet neu starten Abmelden 	Geraet neu starten	
Systemkonfig.	Abmelden	
Info Suche		
Status Statistiken	Abmelden	
- Abmelden		
 Geraet neu starten 		
> Abmelden		



8. Nützliche Informationen

Überwachung

Sowohl VTS als auch Videostationen sind in der Lage, die Türstation zu überwachen, indem die Kamera aktiviert wird, um die lokale Umgebung aufzuzeichnen.

Türöffner-Funktion

Von der Innenstation, WEB-Interface oder App möglich.

Lichtausgleich

In dunklen Umgebungen oder bei Nacht passt sich die Türstation automatisch den Lichtverhältnissen an.

Vandalismusschutz

Es gibt einen Sabotagekontakt, der bei einem Versuch die Türstation gewaltsam zu entfernen, einen Alarm auslöst.

Backup wiederherstellen

Videostation-Informationen wiederherstellen

Falls die Videostation-Informationen fälschlicherweise geändert wurden, können Sie mit dieser Option die Videostation-Informationen wiederherstellen.

Hinweis: Alle 30 Minuten speichert die Videostation-Informationen automatisch ab. Wenn Sie die Informationen wiederherstellen möchten, müssen Sie das innerhalb von 30 Minuten seit dem letzten Speichervorgang machen, bevor die Informationen überschrieben werden.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Sollte die Außenstation nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, schafft das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen in vielen Fällen Abhilfe.





9. Häufig gestellte Fragen

- F: Ich habe die Ruftaste betätigt, die LED ist angegangen, aber die Türstation hat keinen Anruf gestartet?
 A: Bitte überprüfen Sie Ihre Vorgehensweise.
- 2 F: Wie beende ich das Gespräch, während ich im Gespräch bin?A: Drücken Sie die Taste auf der Türstation.
- 3 F: Das Gerät konnte nicht gestartet werden und es gab weder Licht- noch Audiosignale.

A: Überprüfen Sie die Stromversorgung.

- F: Mein Anruf ist nicht durchgegangen.
 A: Es ist ein Netzwerk-Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen.
- 5 F: Ich habe andere Probleme, die hier nicht erwähnt wurden.

A: Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, wenn Sie Hilfe benötigen.



10. Technische Daten

Modell		AV-VTA02-1
System	Hauptprozessor	Embedded micro processor
	Betriebssystem	Linux-Betriebssystem
Video	Video	
	Komprimierungs-	H.264
	standard	
	Eingang/Sensor	Megapixel CMOS HD Kamera
	Nachtsicht	wird unterstützt
Audio	Eingabe	Eingebautes Mikrofon
	Ausgabe	Eingebauter Lautsprecher
	Sprechen	Unterstützt bidirektionale Gespräche
Bedienung	Eingabe	Eingabe mit einer Taste
	Türöffner	wird unterstützt (optional)
	Statusüberpr.	
Netzwerk	Ethernet	10M/100Mbps self-fit
	Netzwerk-	TCP/IP
	Protokoll	
Allgemein	Spannung	DC 10V~15V
	Verbrauch	Standby ≤1W; während des Betriebs ≤10W
	Betriebs-	- 30°C∼+70°C
	temperatur	
	Relative	10%~90% RH
	Feuchtigkeit	
	Abmessungen	129.9mm × 32.2mm × 140mm
	(L×B×H)	
	Gewicht	370g



11. Kabelspezifikationen

Die max. Entfernung des LAN Kabels:

mit PoE: max. 50 Meter ohne PoE: max. 90 Meter

Hinweis:

Die Verkabelung mit LAN Kabeln ist kaskadierbar, d.h. es kann z.B. nach einer Entfernung von 90 Metern ein Switch installiert werden und die Strecke damit verlängert werden.

Wichtig:

Bitte beachten Sie die richtige Polung vor dem Einschalten der Stromversorgung.



12. Notizen



Kontakt



OnSec.de

Klaus-Groth-Weg 8 29229 Celle, Germany

Telefon: +49 (0) 5141 – 70 95 85 5 (Mo. - Fr. 10:00 - 17:30)

Telefax: +49 (0) 5141 – 70 95 85 6

www.onsec.de

Alle Texte, Bilder und weiter hier veröffentlichten Informationen unterliegen dem Urheberrecht des Anbieters, soweit nicht Urheberrechte Dritter bestehen. In jedem Fall ist eine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe ausschließlich im Falle einer widerruflichen und nicht übertragbaren Zustimmung des Anbieters gestattet.



All Rights Reserved.

30