

EX-Serie – Benutzerhandbuch





Wichtige Sicherheitshinweise und Informationen

Bitte lesen Sie sich die Hinweise und Informationen aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren, um Beschädigungen und Fehler zu vermeiden.

- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Dampf, Staub oder Ruß aus. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlägen kommen.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Plätzen wo hohe Temperaturen herrschen oder das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Hohe Temperaturen im Gerät können zu einem Brand führen.
- Setzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung ein, dies kann zu einem Brand führen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf Teppichen oder Wolldecken.
- Das Gerät muss stabil an einer soliden Oberfläche angebracht werden, um die Sicherheit auch bei Erdbeben und anderen Belastungen zu gewährleisten. Anderenfalls könnte das Gerät herunterfallen und beschädigt werden.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Gerätes und der Umgebung. Hohe Temperaturen im Gerät können zu einem Brand führen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander Sie verlieren damit Ihre Garantie.

Warnung

• Das Gerät kann über **DC 12V** oder den speziellen **Excellent PoE** Switch betrieben werden. Verwenden Sie vorher genannte Spannungsversorgung. Andernfalls kann es zu Stromschlägen und Bränden kommen oder die Anlage kann beschädigt werden.

Hinweis

- Diese Bedienungsanleitung dient nur als Referenz.
- Alle hier vorkommenden Designs und Software können ohne vorherige schriftliche Ankündigung geändert werden.
- Alle eingetragenen Marken sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.
- Besuchen Sie unsere Website unter <u>www.excellent-intecom.de</u> für weitere Informationen.



Kamera Vorderseite



Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Beleuchtetes	Sie können hier z.B. die Hausnummer
	Feld	o.ä. hineinschreiben
2	Klingeltaste	Anruf bei einer Innenstation
3	Mikrofon	Audio Input
4	Kamera	Nimmt die Umgebung auf
5	LED Licht	LED um Sicht bei schwachen
		Lichtverhältnissen zu verbessern
6	Lautsprecher	Audio Output



Rückseite IP System



Nr.	Bezeichnung	Funktion
		Hier können Sie den Kamerawinkel
1	Kamerawinkel	einstellen, um den
		Aufnahmebereich einzustellen.
		Knopf löst Alarm aus, wenn
2	Sabotagekontakt	Außenstation von der Wand
		entfernt wird
		Über ein RJ59 Konverter Kabel wird
3	Netzwerkanschluss	hier die Außenstation ins Netzwerk
		eingebunden
л	Weitere	Für Strom, Türöffner, Türsensor
4	Anschlüsse	usw.
E	Modulanschluss	Anschlussbuchse für weitere
Э	IVIOUUIAIISCIIIUSS	Module



Rückseite 2 Draht System



Nr.	Bezeichnung	Funktion
		Hier können Sie den Kamerawinkel
1	Kamerawinkel	einstellen, um den
		Aufnahmebereich einzustellen.
		Knopf löst Alarm aus, wenn
2	Sabotagekontakt	Außenstation von der Wand
		entfernt wird
1 7	2 Draht	Anschluß an das IP Modul
1-2	Anschluß	
2 1 2	Weitere	Für Strom, Türöffner, Türsensor
5-12	Anschlüsse	usw.















Rückseite Fingerprint und RFID oder weitere Klingel

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Moduleingang	Verbindung mit anderen
2	Modulausgang	Modulen (z.B. Kameramodul,
2	INIOUUIAUSBAIIB	Kartenmodul etc.)



Verkabelung IP

•••••		
Nr.	Anschluss	Funktion
1	Netzwerk	Über ein Cat5-7 Kabel wird hier die
		Außenstation zur POE Switch
		verbunden
2	Weitere	Für Anbindung des Türöffners,
	Anschlüsse	Stromversorgung usw. Anschlüße sind
		Potenzialfreie kontakte
3	Modulanschluss	Für den Anschluss weiterer Module

Verkabelung 2 Draht



Nr.	Anschluss	Funktion	
1-2	2 Draht	Über ein RJ45 Konverter Kabel wird hier	
		die Außenstation ins Netzwerk	
		eingebunden	
3-12	Weitere	Für Anbindung des Türöffners,	
	Anschlüsse	Stromversorgung usw. Anschlüße sind	
		Potenzialfreie kontakte	



Schaltplan für offene Relaisanbindung

Wenn die Außenstation mit einem elektrischen Schloss verbunden wird, muss das Minus-Kabel an "COM" Anschluss (Nr. 12) und das Plus-Kabel an den "NO" Anschluss (Nr. 10) angebunden werden.

Wenn die Außenstation mit dem Taster zum Öffnen der Türe verbunden werden soll, muss ein Ende mit "UNLOCK BUTTON" (Nr. 7) verbunden werden, während das andere mit "GND" (Nr. 9) verbunden wird.





Schaltplan für normal geschlossene Relaisanbindung

Wenn die Außenstation mit einem elektromagnetischen Schloss verbunden werden soll, muss das Plus-Kabel an "NC" (Nr. 11) und das Minus-Kabel an "COM" (Nr. 12) angeschlossen werden.









Nr.	Geräteteil	Information	
1	Stromanschluss	24V DC	
2	LED- Stromanzeige	Leuchtet, wenn das Gerät an den Strom angeschlossen ist	
3	Netzwerkanschluss	Anschlussbuchse für Netzwerkkabel	
4	Reset	Startet das Gerät neu	
5	2 Draht Anschluss	Anschlüsse für max. 4 Geräte über 2 Draht Technologie	

Modell	IP Modul
Spannung	24V DC
Stromverbrauch	Max. 30 W
Arbeitstemperatur	-10°C bis 55°C
Abmessungen (L x B x H)	108 x 110 x 66 mm
Gewicht	Ca. 190 g



2 Draht Innenstation Rückseite



Bild 1.2

Nr.	Name	Funktion
		6 Alarmeingänge,
		für weiter Details
1	Alarmaingänga	beachten Sie das
	Aldimeingange	Label auf der
		Rückseite des
		Gerätes
		Drei 2 Draht
2	2 Draht Anschluss	Anschlüsse
		2WIRE0 Benutzen



IP Innenstation Rückseite



Bild 1.2

Nr.	Name	Funktion
		6 Alarmeingänge,
1	Alarmeingänge	heachten Sie das Label
Ť	Alarmeingange	auf der Rückseite des
		Gerätes
2	Notzwork	Netzwerkanschluss
2	Netzwerk	CAT5e bis CAT7



Alarmeingänge Rückseite NR 1



IP und 2 Draht Innenstationen



Freie Alarmeingänge zuordnen (Rauchmelder - Klingeltaster u.s.w.) Menü: Alarm/Bereichstatus Eingänge sind Potenzialfreie Kontakte



1. Erstinstallation

ACHTUNG:

Vor dem ersten Anschließen beachten

- Machen Sie sich mit der Verkabelung, der Installation und der Benutzung des Gerätes vertraut
- Kontrollieren Sie die Verkabelung um Kurzschlüsse und nicht geschlossene Stromkreise zu vermeiden
- Nach der Kontrolle können Sie das Gerät an den Strom anschließen
- Sollten Sie Zweifel an Ihrem Aufbau oder dem Anschluss haben kontaktieren Sie unseren Kundenservice
- 1.1. Außenstation

Die Standard IP-Adresse der Außenstation ist 192.168.1.110. Bevor Sie die Außenstation vollständig konfigurieren können müssen Sie die IP Adresse der Außenstation auf Ihr Netzwerk anpassen. *Hinweis: Für die Einstellungen der Außenstation müssen Sie einen Windows PC und den Internetexplorer* verwenden.

Hinweis: Sollte Ihr Standardgateway eine andere Form haben, Bspw. 192.168.178.1, müssen Sie zuerst ein Virtuelles Netzwerk erstellen, um einmalig auf die Außenstation zugreifen zu können und die IP Ihrem Netzwerk anzupassen. Das virtuelle Netzwerk muss die Form 192.168.1.XX haben.



- D-Finstellungen können auto	matisch zugewiesen werden, wenn das	TP-Adressen			
Vetzwerk diese Funktion unter Vetzwerkadministrator, um di	e geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.	IP-Adresse	Subne	etzmaske	^
O IP-Adresse automatisch	beziehen	192,100,2,10	255.2	55.255.0	
Folgende IP-Adresse ver	rwenden:	192,100,170,10	20012	.55.255.0	~
IP-Adresse:	192.168.1.10	Hinz	ufügen	Bearbeiten	Entfernen
Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0	Standardgateways:			
Standardgateway:	192 . 168 . 1 . 1	Gateway		Metrik	
O DNS-Serveradresse auto	omatisch beziehen	192, 168, 1, 1		Automatisch	
Folgende DNS-Serverade	ressen verwenden:				
Bevorzugter DNS-Server:	3 3 4	Hinz	ufügen	Bearbeiten	Entfernen
Alternativer DNS-Server:	18 18 10				
Einstellungen beim Beer	nden überprüfen	Schnittstellenmetrik:	<		

IP Adresse

Schritt 1: Schließen Sie die Außenstation an den Strom an. Wird die Station mit Strom versorgt, geht die Beleuchtung der Namensschilder an. Warten Sie ca. 60 Sekunden bis die Station gestartet ist.

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass die Außenstation und Ihr PC verbunden sind.

Schritt 3: Testen Sie die Verbindung mit einem Pingtest. Gehen Sie auf Start und geben "CMD" ein. Es öffnet sich ein Fenster. Tippen Sie hier "ping + IP





Adresse" ein und drücken Sie Enter.

War der Pingtest erfolgreiche (Siehe Bild) gehen Sie weiter zu Schritt 4. Gibt es Probleme überprüfen Sie bitte Verkabelung, IP Einstellungen, Stromversorgung usw.

Schritt 4: Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP Adresse der Außenstation ein.

Geben Sie Benutzername und Passwort ein (Standardmäßig: admin/admin) und gehen Sie auf "Login"

IP VDP D	oor Station Web Server V1.0	
	4	
	9	
	Login	

Gehen Sie nun auf Systemkonfig \rightarrow Netzwerkkonfig \rightarrow TCP/IP Stellen Sie IP Adresse, Standardgateway und Subnetzmaske passend für Ihr Netzwerk ein.

IP VDP Doo	r Station Web Se	rver V1.0			
Systemkonfig	TCP/IP	FTP	Port	DDNS	P2P
Lokale Konfig					
LAN-Konfig	IP Adresse	192.168.1.110			
> Intern Manager	Subnetzmaske	255.255.255.0			
Netzwerkkonfig	Standardgateway	102 168 1 1			
Video Einst.	otandaragatonay	132.100.1.1			
> Userverw	MAC Adresse	3c:ef:8c:1f:6b	:86		
 IPC Information 	DNS Adresse	192.168.1.1			
> upnpinfo		Standard	Aktualis.	ок	
FingerPrint Manager					
Info Suche					
▶ Statusstatistik					
Abmelden					
		V 1.0			Seite 18 von 45



Hinweis: Nach dem Einstellen der IP starten die Webanwendung und die Außenstation neu. Sie werden automatisch auf die neue IP Adresse verbunden.

Systemzeit

Gehen Sie auf Systemkonfig → Lokale Konfig → Systemzeit Hier können Sie Systemzeit und Datum einstellen, außerdem auch Datums- und Uhrzeitformat. Sie können auch auf "Sync PC" gehen um Datum und Uhrzeit mit dem Ihres PCs zu synchronisieren.

LAN-Konfig

Gehen Sie auf Systemkonfig → LAN-Konfig um Gebäude Nr., Gebäude Einheit usw. einzustellen. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie mit "OK". Sie sollten die Station neu starten, um die Änderungen wirksam zu

machen.

Bezeichnung	Hinweis
Gebäude-Nr.	Die Einstellungen müssen an Innen und
Gebäudeeinheit-Nr.	Außenstationen übereinstimmen.
VTO No.	Standart 9901
Max. Erweiterungen	Maximale Anzahl an Außenstationen die
	angebunden werden können
Gruppenruf	Gruppenanruf, die Außenstation ruft alle
	Innenstationen an, die zu einem Raum
	(Wohneinheit) gehören.



Fassadengestalt

Gehen Sie auf Systemkonfig \rightarrow Lokale Konfig \rightarrow Fassadengestalt und stellen Sie die Module so zusammen, dass Sie Ihrem Aufbau entsprechen. Starten Sie Ihren Browser neu.



VTI Info

Schritt 1: Binden Sie eine Innenstation an. Gehen Sie auf Systemkonfig → Intern Manager

Gehen Sie auf hinzufügen und geben Sie die entsprechenden Daten ein. Bestätigen Sie mit "OK".

V 1.0

Hinzufügen		×
Familienname	Max	
Vorname	Mustermann	
Spitzname	Maxi	
VTH Kurznr.	9901	
IP Adresse	192.168.1.109	
	OK Cancel	

Hinweis:

- Felder mit "*" sind Pflichtfelder.
- Sie können Innenstationen gebündelt hinzufügen. Beachten Sie dazu Punkt 4.2.1.
- Sie können bis zu 1000 Innenstation hinzufügen

Schritt 2: Stellen Sie ein welche Klingeltaste mit welcher Wohneinheit (Raumnummer) verbunden werden soll.

 Gehen Sie auf Systemkonfig → Lokale Konfig → Fassadengestalt. Wählen Sie das Modul so aus, dass es dem tatsächlichen Aufbau entspricht.

 Systemkonfig 	Lokale Konfig	A&C Manager	Sound controlieren	Gesp
> Lokale Konfig	-			
> LAN-Konfig	•			
> Intern Manager				
> Netzwerkkonfig		:::		
> Video Einst.		•••		
> Userverw				
> IPC Information	0001			
> upnpinfo	5501			
> FingerPrint Manager		×		
▶ Info Suche	0002			
Statusstatistik				
Abmelden	Eingang Nr.	\bigcirc		
	Eingang Nr.	\bigcirc		

Wählen Sie das Kameramodul oder das 3 Klingel Modul aus und wählen Sie eine Raumnummer aus. Bestätigen Sie mit "OK".

 Systemkonfig 	Lokale Konfig	A&C Manager	Sound controlieren	Gespräch Manager	Systemzeit	Fassadengestalt	Konfig-Manager
Lokale Konfig	-						
> LAN-Konfig	•						
> Intern Manager							
> Netzwerkkonfig							
> Video Einst.							
> Userverw							
> IPC Information	9901	\bigcirc					
> upnpinfo							
> FingerPrint Manager		×	Zimmer konf	fig			
Info Suche	9902						
Statusstatistik			Name: test1 te	est1			
Abmelden	Eingang Nr	\bigcirc	0 9901	● 9902			
	Elingang Nr.	\bigcirc		Löschen	Cancel		

MGT CENTER

WICHTIG: DIESER SERVICE IST IN EUROPA NICHT VERFÜGBAR!!!

Unter Systemkonfig → LAN-Konfig können sie die Verbindung zu Innenstationen und dem MGT CENTER einstellen. Stellen Sie die IP Adresse und Port des MGT Centers ein.

IP VDP D	oor Station Web Server \	/1.0	
👻 System Co	nfig LAN Config		
> LAN Confi	Building No.	01	
> Indoor Sta > NetwagebrC	ion Building Unit No.	1	
> Video Set	VTO No.	6901	
> User Mana > IPC Inform	ige ation maxExtensionIndex	0	🗇 Group Call
> Publish Int	ormation		
Info Searc Status State	MGT Centre IP Address Istics	10.22.5.254	Register to the MGT Centre
▶ Logout	MGT Port No.	12801	
	Call VTS Time	00 • 00 • To 23 • 59	Call VTS Or Not
		Warning: The device needs reboo	I after modifing the config above.
		w_rebootVTHWarning	
		Default Refresh	ОК

Nach dem die Einstellungen vollständig sind, starten Sie die Außenstation neu.

Bezeichnung	Funktion		
MGT Center IP			
Adresse	Nachdom die Einstellungen vellständig sind		
Registrieren beim	Nachdem die Einstellungen Vollständig sind,		
MGT Center			
MGT Port Nr.			
Call VTS Time	Wenn ein Tastaturmodul eingebaut ist, können		
	Sie das MGT Center direkt Anrufen, indem Sie die		
	Taste 🕭 drücken.		
Call VTS Ja oder			
Nein	Gibt es kein Tastaturmodul, setzen Sie den Haken		
	bei "Call VTS Or Not" um während der		
	eingestellten Zeit das MGT Center anzurufen.		

FTP Info

Nachdem Sie die FTP Einstellungen vorgenommen haben, können Sie Daten auf diesem FTP Server abspeichern.

Gehen Sie auf Systemkonfig \rightarrow Netzwerkkonfig \rightarrow FTP und geben Sie IP Adresse, Port, Benutzername und Passwort für den FTP Server ein und Bestätigen Sie die Einstellungen mit "OK".

Funktionstest

Anruffunktion

WICHTIG: DIESER SERVICE IST IN EUROPA NICHT VERFÜGBAR!!!

- Innenstation Anrufen
 Drücken Sie die entsprechende Klingeltaste um eine bestimmte Innenstation anzurufen und in beide Richtungen zu sprechen. Innenstationen können das Kamerabild der Außenstation anzeigen, die Tür öffnen, einen Schnappschuss oder ein Video des Kamerabildes aufnehmen.
- Gruppenanruf
 Wenn Sie in Punkt 3.1.3. Gruppenanruf ausgewählt haben,
 werden alle zu einer Wohneinheit gehörenden

werden alle zu einer Wohneinheit gehörenden Innenstationen angerufen.

 Anruf bei MGT Center
 1) Wenn ein Tastaturmodul eingebaut ist, können Sie das MGT Center direkt Anrufen, indem Sie die Taste drücken.

 2) Gibt es kein Tastaturmodul, setzen Sie den Haken bei "Call VTS Or Not" und drücken Sie die Klingeltaste am Kameramodul, um während der eingestellten Zeit das MGT Center anzurufen.

Kamerabild anzeigen

Sowohl das MGT Center, als auch die Innenstationen können das Kamerabild wiedergeben.

Außenstationen unterstützten die Videoübertragung über bis zu 5 Kanäle. 4 für Innenstationen und einen für das MGT Center.

Tür öffnen

- Es werden sechs Methoden zum Tür öffnen unterstützt.
- Das Management Center öffnet die Tür Wenn das Management Center angerufen wird, das Kamerabild sieht oder die Außenstation anruft, kann es die Tür ferngesteuert öffnen. Wenn die Gesprächszeit abläuft oder der Anruf beendet wird, geht die Außenstation in den Standby Modus.

HINWEIS: Alle Funktionen die im Zusammenhang mit dem MGT Center stehen, sind nicht verfügbar.

- Innenstation öffnet die Tür Wenn die Innenstation angerufen wird, das Kamerabild angezeigt wird (Monitorfunktion) oder die Außenstation anruft, kann es die Tür ferngesteuert öffnen. Wenn die Gesprächszeit abläuft oder der Anruf beendet wird, geht die Außenstation in den Standby Modus.
- 3. Tür wird durch Öffnungstaster geöffnet Tür kann durch Drücken der Öffnungstaster geöffnet werden.
- Kartenlesemodul öffnet die Tür (Kartenlesemodul muss vorhanden sein)
 Wischen sie mit der Karte über das Lese Feld, um die Tür zu öffnen.
- Tür öffnen mit Passworteingabe (Tastaturmodul muss vorhanden sein)
 Geben Sie das Passwort ein um die Tür zu öffnen.
- 6. Tür öffnen mit einem gespeicherten Fingerabdruck.
- Sie werden gezwungen die Tür zu öffnen Geben Sie das sogenannte "Duress" Passwort ein. Die Außenstation löst einen stillen Alarm im MGT Center aus. Die Außenstation öffnet normal die Tür.

HINWEIS: Die Zeit zum Öffnen der Tür und das Zeitintervall zwischen dem Öffnen der Tür und dem nächsten Öffnen können in der WEB Konfiguration eingestellt werden. Karten Verwaltung (Nur für Außenstationen mit Kartenlesemodul)

Es können bis zu 10.000 Karten verwaltet werden.

Fügen Sie zunächst unter Systemkonfig → Lokale Konfig → Fassadengestalt das RFID Modul hinzu. Starten Sie anschließend den Browser neu.

Verwaltung über die WEB Benutzeroberfläche Gehen Sie auf Systemkonfig \rightarrow Lokale Konfig \rightarrow A&C Manager, klicken Sie auf "kartenausg" und legen Sie eine Karte auf das Kartenlesemodul. Registrieren Sie nur eine Karte auf einmal. Wenn das registrieren erfolgreich war, können Sie unter Systemkonfig \rightarrow Intern Manager die den Wohneinheiten zugeordneten Karten einsehen, löschen oder Verlust melden.

Report Loss: Setzten Sie den Status der Karte auf verloren Löschen: Entfernen Sie die ausgewählte Karte.

Passwörter zum Öffnen der Tür einstellen (Nur für Außenstationen mit Tastaturmodul)

Fügen Sie zunächst unter Systemkonfig → Lokale Konfig → Fassadengestalt das Tastaturmodul hinzu. Starten Sie anschließend den Browser neu.

Die Passwörter werden über die WEB Oberfläche eingestellt Gehen Sie auf System Config \rightarrow Lokale Config \rightarrow A&C Manager Geben Sie Ihr max. 6-Stelliges Passwort ein und bestätigen Sie dieses durch erneutes eingeben. Speichern Sie anschließend mit "OK". Das Speichern wird durch eine Meldung "Set Succeded"

V 1.0

Fingerabdrücke zum Öffnen der Tür einspeichern

HINWEIS: Für das einspeichern der Fingerabdrücke benötigen Sie einen Windows PC und den Internetexplorer (Nicht mit der Windows Edge App verwechseln). Installieren Sie das Plugin, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

> Fügen Sie zunächst unter Systemkonfig → Lokale Konfig → Fassadengestalt das Fingerprintmodul hinzu. Starten Sie anschließend den Browser neu.

Sie erhalten unter Systemkonfig einen neuen Menüpunkt "Fingerprint Manager"

Gehen Sie auf System Config → Fingerprint Manager und wählen Sie "Collect". Geben Sie einen Benutzernamen und eine Zimmernummer ein. Klicken Sie dann auf "OK" Legen Sie nun Ihren Finger 3x auf den Scanner. Die Anlage zählt mit, wenn der Fingerabdruck erkannt wurde.

War das einspeichern des Fingerabdrucks erfolgreich, erhalten Sie in der Weboberfläche eine Bestätigung und Sie hören an der Außenstation einen kurzen Piep-Ton. Ist das einspeichern fehlgeschlagen ertönt ein langer Piep-Ton und Sie erhalten eine entsprechende Benachrichtigung in der WEB Oberfläche.

Raumnummer und Benutername können über das Stift Symbol bearbeitet werden. Gespeicherte Fingerabdrücke können einzeln gelöscht werden oder aber alle auf einmal.

V 1.0

Gespräch Manager

Es wird der Upload von Anrufzeiten, Zeiten zu denen die Tür geöffnet wurde und von Snapshots unterstützt.

- Gesprächsaufz. hochladen
 Gehen Sie im WEB Interface auf Systemkonfig → Lokale
 Konfig → Gespräch Manager, um das hochladen von
 Gesprächsinformationen zu aktivieren.
 An der Innenstation: Gehen Sie auf Info Suche →
 Anrufhistorie, um die Liste anzusehen.
 Es können bis zu 1024 Informationen gespeichert werden.
- Auto. Momentaufnahme
 Gehen Sie im WEB Interface auf Systemkonfig → Lokale
 Konfig → Gespräch Manager und aktivieren Sie "auto
 Momentaufnahme". Die Kamera macht nun jedes Mal drei
 Schnappschüsse, wenn jemand die Klingeltaste drückt und
 speichert diese auf den eingestellten FTP Server oder die
 SD-Karte der Innenstation.
- Upload Unlock Info
 Gehen Sie im WEB Interface auf Systemkonfig → Lokale
 Konfig → A&C Manager um das hochladen von
 Informationen zum Tür öffnen zu aktivieren.
 An der Innenstation: Gehen Sie auf Info Suche →
 Aufnahmen öffnen, um sich die Informationen anzeigen zu
 lassen.

Es können bis zu 1000 Informationen gespeichert werden.

Nachricht hinterlassen

Wenn jemand an der Außenstation klingelt und niemand den Anruf annimmt, kann der Besucher eine Nachricht, entsprechend der vorgenommenen Einstellungen, hinterlassen. Die Daten werden auf dem FTP Server oder der SD Karte der

Innenstation gespeichert und können dort abgerufen werden.

Hinweis: Die Nachrichten Funktion kann nur aktiviert werden, wenn die Gesprächszeit an der Innenstation nicht auf 0 Sekunden eingestellt ist.

 Upload auf SD Karte der Innenstation
 Wenn die Innenstationen SD-Speicherkarten unterstützen und Sie eine SD Karte in die Innenstation eingebaut haben, kann der Besucher eine Nachricht hinterlassen.
 Schritt 1: Gehen Sie im WEB Interface auf Systemkonfig → Lokale Konfig → Gespräch Manager und aktivieren sie "Nachr. hinterl. Upload".

Schritt 2: Gehen Sie auf Systemkonfig → Lokale Konfig und legen Sie als Speicherort die SD Karte fest.

Wenn nun jemand klingelt und es Antwortet niemand, wird der Besucher gefragt, ob er eine Nachricht hinterlassen möchte. Drücken Sie die Klingeltaste am Kameramodul, um die Nachricht zu beginnen. Die Nachricht wird auf der SD-Karte gespeichert.

• Upload auf einen FTP Server

Wenn die Innenstation keine SD Karten unterstützt, aber mit einem FTP Server verbunden ist, kann ein Besucher eine Nachricht hinterlassen.

Schritt 1: Gehen Sie im WEB Interface auf Systemkonfig → Lokale Konfig → Gespräch Manager und aktivieren sie "message upload".

Schritt 2: Gehen Sie auf System Systemkonfig → Lokale Konfig und legen Sie als Speicherort den FTP Server fest. Schritt 3: Wie Sie die Stationen mit einem FTP Server verbinden, entnehmen Sie bitte Punkt 3.4.

Wenn nun jemand klingelt und es Antwortet niemand, wird der Besucher gefragt, ob er eine Nachricht hinterlassen möchte. Drücken Sie die Klingeltaste am Kameramodul, um die Nachricht zu beginnen. Die Nachricht wird auf der SD-Karte gespeichert.

Sicherung und Wiederherstellen

• Standard

- Im WEB Interface der Außenstation können Sie unter Systemkonfig jeden Default Button benutzen, um die jeweiligen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Gehen Sie im Webinterface auf Systemkonfig → Lokale
 Konfig → Konfig-Manager und gehen Sie auf "Standard Alle"
 um alle Einstellungen auf Werkseinstellungen
 zurückzusetzen.

- Sicherung und Wiederherstellen Macht eine Sicherungskopie der Daten der Außenstation, so dass diese bei Datenverlust oder beschädigten Daten vom Benutzer wiederhergestellt werden können.
 - Backup:

Gehen Sie im WEB Interface der Außenstation auf Systemkonfig → Lokale Konfig → Konfig-Manager. Gehen Sie dort auf "Sicherung"

- Wiederherstellen:

Gehen Sie im WEB Interface der Außenstation auf System Systemkonfig \rightarrow Lokale Konfig \rightarrow Konfig-Manager. Gehen Sie dort auf "Sicherung wiederherstellen"

-Exportieren von Einstellungen:

Wenn Sie Einstellungen Exportieren werden Lokale Konfig, LAN-Konfig, Netzwerk Konfig, Video Einst. usw. als *.Backup Datei lokal auf Ihrem Computer gespeichert. Importieren Sie Einstellungen, wenn Sie Einstellungen wiederherstellen möchten.

- Importieren:

Gehen Sie im WEB Interface auf Systemkonfig → Lokale Konfig → Konfig-Manager. Drücken Sie "Import" und wählen Sie die Datei die Sie importieren möchten aus. Drücken Sie auf OK.

V 1.0

- Exportieren:

Gehen Sie im WEB Interface auf Systemkonfig → Lokale Konfig → Konfig-Manager. Klicken Sie auf "Export" und wählen Sie einen Speicherort aus. Drücken Sie auf OK um die Datei im gewünschten Ordner abzuspeichern

Sabotage

Wenn die Außenstation von der Wand entfernt ist, löst Sie Alarm aus und ein Alarm Ton ist zu hören.

Umgebungslicht

Die Außenstation nutzt die Sensortechnik der Kamera um die Lichtverhältnisse der Umgebung zu erfassen. Herrschen in der Umgebung schwache Lichtverhältnisse, schaltet die Außenstation automatisch die LEDs des Kameramoduls ein, um eine gute Sicht auch bei Nacht zu gewährleisten.

Web Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt das WEB Interface der Außenstation, sowie die Einstellungen die Sie vornehmen können.

Login

Öffnen Sie den Internet Explorer und tippen Sie die IP Adresse der Außenstation ein. Geben Sie Benutzername und Passwort (admin/admin) ein und gehen Sie auf "Login"

Systemkonfig

Lokale Konfig Im Menü "Lokale Konfig" können Sie das Modell, die Versions Info usw. einsehen.

11	1000				
Systemkonfig	Lokale Konfig A	kC Manager	Sound cont	trolieren	Gespräch Manager
> Lokale Konfig		-	-		
> LAN-Konfig	Sensor	60			
> Intern Manager	Gerätetyp	Villa gliedern	Ŷ	Change th	e device type will affects P2P and
> Netzwerkkonfig	Datum Neust	Dienstag	v		
 Video Einst. 	Versionsinfo	2017-04-02 \	3.100.0000.		
> Userverw					
> IPC Information	Regel Art	Noserial	Ŷ	Warnung:	Bitte starten VTH und Browser!
> upnpinfo	Sprache einrichten	Germany	Ŷ		
> FingerPrint Manager		Standard	Aktualis,	ОК	
Info Suche					
▶ Statusstatistik					
Alexandrian					

Bezeichnung	Funktion	
Sensor	Legt fest, ab wann die zusätzlichen LEDs an, bzw.	
	abgeschaltet werden.	
Gerätetyp	Angabe über den Typ der Außenstation; IMMER	
	Villa gliedern	
Datum Neustart	Startet die Anlage am eingestellten Datum	
	automatisch neu	
Versionsinfo	Zeigt die Softwareversion an	
Regel Art	IMMER No Serial	
Sprach	Stellen Sie die Sprache ein	
Standard	Zurücksetzen auf Standardeinstellungen	

A&C Manager

HINWEIS: Abhängig davon, welche Module Sie angebunden haben tauchen hier unterschiedliche Menüfunktionen auf.

IP VDP Doo	r Station Web Se	rver V1.0		
- Systemkonfig	Lokale Konfig A&	C Manager	Sound controlieren	Gespräch Manager
> Lokale Konfig			-	
> LAN-Konfig	Lock Number	Local	~	
> Intern Manager	Antwortabstand entsp.	15		
> Netzwerkkonfig	Periode entsp.	2	1	
> Video Einst	Türsensor-Prüfzeit	120		erriegeln Türsensorsignal (
> Userverw	Turounou ruizon	120		erregen fareeneerergina (
> IPC Information	Neues Entsperrpasswort			
> upnpinfo	Neues Entsperrpasswort			
> FingerPrint Manager	bestätigen			
▶ Info Suche		Standard	Aktualis. Oł	<
Statusstatistik				
Abmelden				

Bezeichnung	Funktion
Antwortabstand entsp.	Zeitintervall, dass vergehen muss zwischen einem
	Öffnen der Tür und dem nächsten Öffnen
Periode entsp.	Zeit in Sekunden die die Tür geöffnet bleibt
Türsensor Prüfzeit	Wenn Sie nur einen Türsensor benutzen, setzten
	Sie den Haken bei "Check Door Sensor Signal
	Before Lock". Sie müssen eine "Door Sensor Check
	Time" eingetragen haben, damit Sie den Haken
	setzten können.
Password Unlock Typ	Stellen Sie "Password Unlock Type" ein und
Neues	vergeben Sie ein neues Passwort.
Entsperrpasswort	
Neues	Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einem
Entsperrpasswort	Tastaturmodul vorhanden
bestätigen	
New Gefahren Passwort	Gemeint ist das Duresspasswort, für den Fall das
New Gefahren Passwort	Sie gezwungen werden die Türe zu Öffnen. Geben
bestätigen	Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es
	nochmal. 3.5.3.

Auto	Wenn Aktiviert, macht die Außenstation 3 Fotos
Momentaufnahme	sobald jemand klingelt und an der Innenstation
	niemand den Anruf entgegen nimmt.
Entsperraufz. Hochl.	Aktiviert: Informationen zum Tür öffnen an das
	MGT Center hochgeladen.
Kartenausg.	1 Drücken Sie den "Issue Card" Button;
	2 Platzieren Sie die RFID Karte auf dem
	Lesemodul; ③Geben Sie die Raum Nr. an die zu
	der Karte gehören soll; ④ Bestä⊖gen Sie; ⑤
	Gehen Sie auf den Indoor Manager um sich die
	Karteninfos anzusehen
Default	Setzen Sie die Einstellungen die Sie im A&C
	Manager getätigt haben auf Werkseinstellungen
	zurück

Gesprächsmanager

Auto Momentaufnahme: Wenn an der Tür geklingelt wird, macht die Kamera 2 Schnappschüsse und lädt diese auf die SD Karte der Innenstation hoch.

Nachricht hinterlassen: Eine Nachricht wird auf die SD Karte der Innenstation hochgeladen.

Bitte beachten Sie auch Punkt 3.5.5. und 3.5.

Sound controlieren

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprachansagen an der Außenstation.

Systemzeit

Hier können Sie Datum und Zeit einstellen, sowie in welchem Format Datum und Zeit angezeigt werden. Sie können die Zeit auch mit dem Ihres PCs Synchronisieren.

Fassadengestalt

Wählen Sie hier die Module entsprechend Ihrem tatsächlichen Aufbau aus. Ordnen Sie die Klingeltasten den entsprechenden Wohneinheiten (Room No.) zu.

Konfig-Manager

Benutzen Sie den Config Manager um Ihre Einstellungen zu Imoder Exportieren, Backups zu erstellen oder die Anlage auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. *Beachten Sie auch Punkt 3.5.7*.

LAN-Konfig

Sie können hier VTO No., die Verbindung zum MGT Center usw. einstellen. Wenn Sie mehrere Innenstationen nutzen, müssen Sie den Haken bei *Gruppenanruf* setzen, damit alle Innenstationen klingeln. *Beachten Sie auch Punkt 3.1.3. und 3.3.*

Intern Manager

Im Intern Manager können Innenstationen hinzugefügt, bearbeitet oder entfernt werden. *Beachten Sie Punkt 3.2.*

Netzwerkkonfig

Hier können Sie IP Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway einstellen. Nachdem Sie die Einstellungen gespeichert haben, wird die Außenstation neu gestartet und Sie werden automatisch auf die neue IP Adresse verbunden. *Beachten Sie auch Punkt 3.1.1*

P2P

Im Menüpunkt P2P können Sie die Einstellungen zum Nutzen der Handyapp vornehmen. Setzen Sie den Haken bei "Aktivieren". Nach kurzer Zeit sollte der Status auf "online" wechseln. Falls nicht, starten Sie bitte Anlage und Browse neu und überprüfen Sie alle Einstellungen.

Smartphone- / Tablet App

Vorbemerkung:

Die Außenstation ist erst mit Firmwareversionen nach September 2016 Handyapp-Fähig. Sollten Sie eine ältere Firmware aufgespielt haben, müssen Sie zunächst die Anlage updaten.

Kontaktieren Sie hierzu ggf. unseren Kundenservice. Beginnen Sie die Anbindung der Außenstation erst, nachdem Sie alle Konfigurationen abgeschlossen haben.

1. Achten Sie darauf, dass der Gerätetyp auf "Villa gliedern" steht und die Regelart "Noserial" ist.

IP VDP Door Station Web Server V1.0							
 Systemkonflig Lokale Konfig LAN-Konfig Intern Manager Netzwerkkonfig Video Einst. Userverw IPC Information 	Lokale Konfig Að Sensor Gerätetyp Datum Neust Versionsinfo Regel Art	C. Manager Sound controlleren Gespräch Manager Systemzeit Fassadengestalt Kontig-Manager 60 Villa gliedern v hange the device type will affects P2P and Facade Layout, Please reboot VTO. Dienstag v 2017-02-22 V3.200.0000. Noserial v Vanung: Bitte starten VTH und Browser!					
> upnpinio Info Suche Statusstatistik Abmelden	Generative and the	Standard Aktualis OK					

2. Gehen Sie unter Netzwerkkonfig auf "P2P" und setzen Sie den Haken bei "aktivieren". Sollte der Status sich nicht auf "Online" ändern, überprüfen Sie bitte Ihre Einstellungen unter TCP/IP

IP VDP Door	r Station Web	Server V1.0				
Systemkonfig Lokale Konfig	TCP/IP	FTP	Port	DDNS	P2P	
> LAN-Konfig		 Aktivieren 				
> Intern Manager		Online				
> Netzwerkkonfig	Sta	tus oranie				
> Video Einst.		SN 38028A6PAN00035				
> Userverw	QR-C					
> IPC Information		ALC: NO				
> upnpinfo		12.00				
Info Suche						
▶ Statusstatistik		Standard Ak	tualis. OK			
Abmelden						

Hinweis: Der unter P2P angegebene QR-Code wird nicht für die Handyapp verwendet.

3. Unter "Intern Manger sehen Sie alle eingepflegten Master Innenstationen mit IP Adresse und Raumnummer. Für jede Master-Innenstation (und damit für jede Wohneinheit) kann hier ein eigener QR-Code erstellt werden.



Drücken Sie dazu auf <a>

und vergeben Sie anschließend einen

Benutzername und ein Kennwort. Bestätigen Sie dieses mit "OK".

Ein QR Code erscheint, den Sie mit dem Smartphone oder Tablet

scannen können.



Seite **37** von **45**

Video Einst

Hier nehmen Sie Video- und Audioeinstellungen vornehmen.



Bezeichnung	Funktion				
Video Format	Stellen Sie ein welches Videoformat die				
	Kamera darstellen soll. Möglich sind D1				
	und WVGA; D1 Auflösung ist 704x576				
	Pixel, WVGA 800x480				
Frame Rate	Bilder pro Sekunde				
Brightness	Einstellungen zu Helligkeit, Kontrast,				
Contrast	Sättigung und Farbe.				
Hue					
Saturation					
Gain	Max Einstellung für Videoparameter				
Scene Mode	Wählen Sie einen Modus aus; z.B. Sonnig,				
Scene Mode	Wählen Sie einen Modus aus; z.B. Sonnig, Automatisch, Nacht usw.				
Scene Mode Day/ Night Mode	Wählen Sie einen Modus aus; z.B. Sonnig, Automatisch, Nacht usw. Farbmodus				
Scene Mode Day/ Night Mode Back Light Mode	Wählen Sie einen Modus aus; z.B. Sonnig, Automatisch, Nacht usw. Farbmodus Hintergrundbeleuchtung				
Scene Mode Day/ Night Mode Back Light Mode Mirror	Wählen Sie einen Modus aus; z.B. Sonnig, Automatisch, Nacht usw. Farbmodus Hintergrundbeleuchtung Videobild spiegeln				
Scene Mode Day/ Night Mode Back Light Mode Mirror Flip	Wählen Sie einen Modus aus; z.B. Sonnig, Automatisch, Nacht usw. Farbmodus Hintergrundbeleuchtung Videobild spiegeln Dreht das Videobild				
Scene Mode Day/ Night Mode Back Light Mode Mirror Flip Default	Wählen Sie einen Modus aus; z.B. Sonnig, Automatisch, Nacht usw. Farbmodus Hintergrundbeleuchtung Videobild spiegeln Dreht das Videobild Setzt die Einstellungen auf Standard				
Scene Mode Day/ Night Mode Back Light Mode Mirror Flip Default	Wählen Sie einen Modus aus; z.B. Sonnig, Automatisch, Nacht usw. Farbmodus Hintergrundbeleuchtung Videobild spiegeln Dreht das Videobild Setzt die Einstellungen auf Standard zurück				

Userverw

Um Benutzereinstellungen vorzunehmen müssen Sie als Administrator angemeldet sein.

Add User

Um einen Benutzer hinzuzufügen, gehen Sie auf "Add User" und geben Sie die Benutzerinformationen ein.

• Modify User

Klicken Sie in den Benutzereinstellungen auf . Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie die Benutzerinformationen ändern können. Hier können Sie das Benutzerpasswort ändern.

Delete User Klicken Sie auf 🥃 um einen Benutzer zu entfernen.

IPC Information

Auf der IPC Informationsseite können Sie bis zu 24 IP Kameras angezeigt bekommen. Die IP Kameras werden in der Innenstation eingebunden.

Klicken Sie auf seite aus der "IPC" Seite. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Kamera Informationen bearbeiten können.

Info Suche

Call History Hier können Sie sich eine Liste der Anrufe anzeigen lassen. Es können bis zu 1024 Informationen gespeichert werden.

Alarm Record Hier können Sie sich eine Liste anzeigen lassen, in der Sie Informationen zu ausgelösten Alarmen sehen können. Es können bis zu 1024 Informationen gespeichert werden.

Unlock History

Es werden Informationen zum Öffnen der Tür gespeichert. Gespeichert werden Zeitpunkt, die Methode des Öffnens usw. gespeichert. Es können bis zu 1000 Informationen gespeichert werden. Wird die Tür mit einer Karte geöffnet werden die Karteninformationen gespeichert. Wird die Tür von der Innenstation aus geöffnet, werden Informationen der Innenstation gespeichert (Room No.).

Statusstatistik VTH Status

Hier können Sie den Verbindungsstatus der Innenstationen sehen.

- Status
 Offline: Es besteht keine Verbindung zur Innenstation.
 Online: Innen- und Außenstation sind miteinander verbunden.
- Monitor
 Unmon: Innenstation sieht nicht das Kamerabild
 Onmon: Das Kamerabild wird gerade an der Innenstation dargestellt.

Abmelden

Hier können Sie sich aus dem WEB Interface ausloggen oder die Anlage neu starten.

Wenn Sie auf Login gehen, werden Sie ausgeloggt und zum Login Bildschirm weitergeleitet.

2. FAQs

- 1. F: Ich habe die Klingeltaste gedrückt, aber die Außenstation hat keinen Anruf getätigt?
 - A: Bitte überprüfen Sie die Kabelverbindungen und die Einstellungen.
- F: Wie beende ich einen Anruf, wenn ich den Anruf gestartet habe?
 A: Drücken Sie erneut die Klingeltaste. Zur Bestätigung hören Sie einen Ton.
- F: Die Außenstation startet nicht und es gibt weder Licht, noch Ton?
 A: Bitte überprüfen Sie die Stromversorgung der Außenstation.
- 4. F: Mein Anruf ist nicht angekommen?A: Es besteht ein Problem mit der Netzwerkverbindung. Bitte überprüfen Sie die Verbindung der Geräte und Erweiterungen.
- 5. F: Der Ton ist zu leise?A: Stellen Sie die Lautstärke an der Außen- und der Innenstation ein.
- 6. F: Die Videoqualität ist schlecht oder die Innenstation zeigt kein Video an?

A: Gehen Sie ins WEB Interface der Außenstation und stellen Sie das Videoformat auf WVGA. Vermeiden Sie das Anbringen der Außenstation an Plätzen mit schwacher Beleuchtung oder an denen die Außenstation direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

- 7. F: Die Außenstation kann die Tür nicht öffnen?A: Überprüfen Sie die Verkabelung des Türöffners und das Türschloss.
- 8. F: Ich habe andere Probleme die oben nicht erwähnt sind.A: Nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundenservice auf!

V 1.0

3. Technische Daten

3.1. Außenstation

Modell		EX-			
	Haunt Prozessor	Eingebauter			
System	118001110263501	Mikroprozessor			
	Betriebssystem	Linux OS			
	Video	H 264			
	Kompression	11.204			
Video	Input/	Megapixel CMOS HD			
	Kamerasensor	Kamera			
	Nachtsicht	Wird unterstützt			
	Innut	Omnidirektionales			
		Mikrofon			
Audio	Output	Eingebauter Lautsprecher			
	Gespräch	Unterstützt Bidirektionale			
	desprach	Gespräche			
	Eingabe	Mechanische Taste			
Bedienung	Türstatus	Wird unterstützt			
	Überprüfen				
Material und	Material	Edelstahl			
Installation	Installation	Aufputz und Unterputz			
	Sicherheitsstufe	IK07			
	Schutzklasse	IP54			
Sicherheit		Alarmauslöser wenn			
	Sabotage	Außenstation von der			
		Wand entfernt wird			
	Ethernet	10M/ 100Mbit/s			
	Protokoll	TCP/IP			
Notzwork	Schutzklasse	IP54			
		Alarmauslöser wenn			
	Sabotage	Außenstation von der			
		Wand entfernt wird			
	Stromanschluss	12V DC			
	Stromverbrauch	Standby < 1W; in Betrieb <			
Allgemein	Stroniverbrauch	10W			
	Arbeitstemperatur	-40°C - +70°C			
	Relative	10%-95%			
	Luftfeuchtigkeit				

Abmessungen	110.7mm x 118.1mm x 42.3mm (Abdeckung der Linse mit einbezogen)
Gewicht	0.3 kg

Modul		3 Klingeltasten	Kartenleser	Tastatur	
Näherungssensor		Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	
Allgem	Strom-	Standby<0.1W	Standby<0.1W	Standby<0.1W	
ein	verbrau	In Betrieb < 0.45	In Betrieb < 0.45	In Betrieb < 0.45	
	ch	W	W	W	
	Arbeits-	-40°C - +70°C	-40°C - +70°C	-40°C - +70°C	
	tempera				
	tur				
	Luft-	10% - 95%	10% - 95%	10% - 95%	
	feuchtig				
	-keit				
Abmes-		110mmx120mmx	110mmx120mmx	110mmx120mmx	
	sungen	25mm	25mm	25mm	
	Gewicht	Ca. 0.2 kg	Ca. 0.2 kg	Ca. 0.2 kg	

3.2. Netzwerkkabel

Benutzen Sie ausschließlich für den Betrieb geeignete Kabel (Cat5e oder höher)

Die max. Kabellänge beträgt ohne PoE 50 m und mit PoE 90 m.

Hinweis: Die Verkabelung mit LAN Kabeln ist kaskadierbar, d.h. es kann z.B. nach einer Entfernung von 90 Metern ein Switch installiert werden und die Strecke damit verlängert werden.

ACHTUNG: Passen Sie immer auf die Richtige Polung der Kabel auf

V 1.0

3.3.Unterputzdose

Aufbau	Abmessungen der Unterputzdose			
einem Modul	125x120x55mm			
zwei Modulen	237x125x50mm			
drei Modulen	349x125x50mm			

7. Abschließende Hinweise

- Eventuelle Abweichungen in der Benutzeroberfläche möglich
- Sollten Sie irgendwelche Fragen haben wenden Sie sich an unseren Kundenservice
- Entsorgung: In Deutschland sind Sie verpflichtet Elektroschrott gesondert zu entsorgen.

Wenden Sie sich für die Entsorgung an Ihre Kommune oder Ihren Verkäufer.

Netzwerkkabel Pinbelegung IP System

2 di	1.1.1.1			22	1111		11. 2 1 41	
	1	2	3	4	5	6	7	8
RJ45 port	1	2	3	4	5	6	7	8
Color	white orange	orange	white green	blue	white blue	green	white brown	brown
Digital definition	TX+	TX-	RX+	NC	NC	RX-	NC	NC
Digital definition (with power)	TX+	TX-	RX+	GND	GND	RX-	DC+24	DC+24

V 1.0

Excellent Ex-Serie

Excellent Innenstation





www.Excellent-Intercom.de

Grevenbroicherstr. 44

41065 Mönchengladbach

V 1.0

Seite 45 von 45

Excellen Intecom